

ETİLEN OKSİT KORUYUCU MASKE VE FİLTRE



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gaz maskesi ağız, burun ve yüzü tamamen kaplar ve fileler her yüz yapısına uyum sağlayacak şekilde tek boyutta kullanıcıyı zararlı buharlara ve zehirli gazlara karşı korur.

Maske 5 farklı noktadan ayarlanabilir, sağlam askılara sahiptir ve takıldıktan sonra akma yapmaz.

Maske hava çıkış valflerine sahiptir ve kullanıcının rahat nefes almasını sağlar.

Maske sesi iletme özelliğine sahiptir. Maske takarken normal sesi net bir şekilde iletme için tasarlanmıştır. Gaz maskesi -30 ile +60 C derece sıcaklık aralığında kullanılabilir.

Kullanıcının ağızını ve burnunu kapatan gaz maskesindeki iç maske, kullanıcının yüzünü tahriş etmeyen ve alerjiye neden olmayan kauçuk veya silikondan yapılmıştır; Ekshalasyon havasındaki nemin maske vizörüne ulaşmadan doğrudan ekshalasyon valfinden dışarı atılmasını sağlayarak vizörün buğulanmasını önleyecek şekilde tasarlanmıştır.

DIN 58646 Part 1 / EN 136 CE normuna göre üretilmiş gaz maskesi

Filtre maskenin ön tarafına monte edilmiş olup bağlantı DIN 148-1 normlarına uygun vidalı bağlantıdır. Gaz maskesi silindirik olarak eğimlidir, yatay ve dikey düzlemde panoramik geniş görüş açısına sahiptir. Vizörler, yüksek optik kaliteli optiklere sahip lamine camdan yapılmıştır.

KODE	ÜRÜN ADI
ZEO-MF01	ETİLEN OKSİT KORUYUCU MASKE
ZEO-MF02	ETİLEN OKSİT FİLTRE