

PANEL KONTROLLÜ DEDEKTÖR



PRODUCT FEATURES

- 0-50ppm aralığında Etilen Oksit konsantrasyonu ölçümü.
- Mikroprosesör kontrollü.
- Görsel ve işitsel alarm (> 85 dB).
- Ayarlanabilir Alarm Seviyesi.
- Otomatik Kalibrasyon
- Harici alarm çıkışı.
- Duvara monte edilebilir.
- Yüksek güvenilirlik.
- 220V 50Hz.
- Sensör dahil 2 yıl garantili.
- 5 yıla kadar sensör ömrü.
- Dedektörlerin çalışma voltajı 220V-AC 50Hz- 05V-DC 'dir.
- Dedektör ile entegre çalışan 2 ila 10 ek dedektör bağlanabilir.
- Cihaz odasındaki dedektör, ölçüm değerinin eklendiği diğer dedektörler ile RF bağlantısı üzerinden kablosuz olarak haberleşerek tüm anlık ölçüm değerlerini gösterir.
- İlave dedektörlerin haberleşme mesafesi 1m ile 150 m arasındadır.
- Kablosuz veri iletimli dijital ekran (Rf Kablosuz) ile çalışır.
- 1 m – 150 m mesafede çalışır.
- 0 ~ 1 ppm / 99 ppm ayarlanabilir alarm özelliği vardır.
- 0 ~ 1 ppm / 99 ppm aralığında Etilen Oksit konsantrasyonu ölçümü yapar.
- Mikroişlemci tabanlı kontrol.
- Harici alarm çıkışı
- Görsel ve sesli alarm uyarısı
- Duvara monte edilebilir, ABS özellikli kutu.
- Elektrokimyasal sensör
- Dedektör standart PPM değerlerindeyken yeşil Led lamba yanar.
- PPM değeri aşıldığında Kırmızı Led Lamba yanar ve personele sesli uyarı verir. Ana dedektörde bulunan personele sesli ve led lamba uyarıları aynı zamanda diğer entegre dedektörler ile de aktif olarak çalışır.